

セラモパワー装着例

乗用車の 場合

装着は、右の写真のようにエアダクト付近に貼るだけです。
又は、下記の写真の要領でエアクリーナBOXの内部に装着することも出来ます。



エアクリーナBOX内部への装着方法



1. まず最初にエアクリーナBOXを外します。
2. BOXの内部にセラモパワーを装着します。
3. もう少しわかりやすく上の写真を見てみましょう。こちらで装着イメージがわかると思います。
4. 左の写真の装着の後、エアフィルターとBOXを装着すると、こんな感じになります。

バス トラックの 場合



エアフィルター
内部に装着!



エアダクトホース
表面に装着!

バイクの 場合

本体を
保護テープで!



ホンダフォルツァ250

エアクリーナの
内部に装着!

両面テープが
しっかり止まるように!



ホンダCB1300スーパーボールドール

エアクリーナの
内壁の曲面に装着!